

Manual de Instruções

Tradução das instruções originais



TX2000

Ferramenta a bateria

Índice

ÍNDICE

Regras de segurança Especificações	4 5	
Finalidade de utilização	_	
Capacidade da ferramenta e extremidades de ponta Matriz de colocação de elementos de fixação e	6	
extremidades de ponta	7	
Antes de começar		
Procedimento de carga	8-9	
Manuseamento da bateria	9	
Equipamento de ponta	10	
Procedimento de operação	11	
Substituição do equipamento de ponta	12	
Manutenção da ferramenta		
Diariamente/Semanalmente/Anualmente	13	
Lista de peças	13	
Procedimento de escorva	14-15	
Resolução de problemas	16	
Dados de segurança		
Massa e óleo	17	

GARANTIA LIMITADA

A Avdel oferece a garantia limitada de que os seus produtos estarão isentos de defeitos de fabrico e materiais que ocorram em condições de operação normal. Esta Garantia Limitada irá depender: (1) do produto ser instalado, mantido e utilizado de acordo com as instruções e a documentação sobre o produto e (2) da confirmação, por parte da Avdel, desse defeito, após inspecção e teste. A Avdel oferece a mencionada garantia limitada por um período de doze (12) meses, a partir da entrega do produto da Avdel ao comprador directo da Avdel. Em caso de qualquer incumprimento da mencionada garantia, a única solução será a devolução dos Bens defeituosos para a sua substituição ou reembolso do preço da compra, ao critério da Avdel. A GARANTIA LIMITADA EXPRESSA E SOLUÇÃO ANTERIORMENTE MENCIONADAS SÃO EXCLUSIVAS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS E SOLUÇÕES. A AVDEL EXONERA-SE E EXCLUI ESPECIFICAMENTE QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE QUALIDADE, ADEQUAÇÃO A UM FIM OU COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO.

A política da Avdel UK Limited é de desenvolvimento e melhoramento continuos de produto e reservámos o direito de alterar as especificações de qualquer produto sem aviso prévio.



Regras de segurança

Este manual de instruções deve ser lido pela pessoa que vai instalar, operar ou fazer a manutenção desta ferramenta prestando atenção especial às seguintes regras de segurança.

- 1 Utilizar apenas para a finalidade para que foi concebida.
- 2 Não utilizar equipamento com esta ferramenta que não seja o recomendado e fornecido pela Avdel UK Limited
- **3** A ferramenta tem de ser mantida sempre em condição segura de trabalho. O operador tem de seguir as verificações diárias e semanais de manutenção descritas na página 49.
- 4 A ferramenta deverá ser sempre operada de acordo com a legislação de segurança e saúde pertinente. Quaisquer perguntas que digam respeito à operação correcta da ferramenta e segurança do operador deverão ser feitas directamente à sua empresa local Avdel UK Limited ou representante autorizado.
- **5** Não operar uma ferramenta que esteja apontada na direcção de pessoas.
- **6** Certificar-se de que os orifícios de respiro não ficam bloqueados ou cobertos.
- 7 Não operar a ferramenta se esta não estiver equipada com um conjunto de ponta completo.
- **8** É necessário esvaziar o captador de hastes quando este estiver meio cheio.
- 9 Ao utilizar a ferramenta, é necessário o uso de óculos de segurança, tanto pelo operador como pelas pessoas que se encontram na proximidade para proteger contra projecção de elementos de fixação, no caso de um elemento de fixação ser colocado "no ar".
 Recomendamos a utilização de luvas se existirem arestas ou cantos vivos na aplicação.
- 10 Ter cuidado para evitar que roupas soltas, gravatas, cabelo comprido, panos de limpeza etc. sejam apanhados pelas partes móveis da ferramenta, esta deverá ser mantida limpa e seca para a melhor protecção possível.
- 11 Ao transportar a ferramenta de lugar para lugar mantenha as mãos afastadas do gatilho para evitar o arranque inadvertido.
- **12** Contacto excessivo com o óleo hidráulico deverá ser evitado. Para minimizar a possibilidade de irritações da pele, dever-se-á ter o cuidado de se lavar muito bem.
- 13 Não operar a ferramenta ou o carregador num ambiente que permita a exposição a humidade, chuva, fluidos combustíveis ou gases.
- **14** Verificar regularmente a ficha, cabo e carregador e, caso estejam danificados, mandar reparar por um representante Avdel autorizado.
- **15** Remover a bateria quando não estiver a ser utilizada ou antes de manter / reparar a ferramenta.
- **16** Não eliminar baterias em água ou fogo (perigo de explosão). A bateria deve ser eliminada de acordo com os regulamentos ambientais.



Especificações

ESPECIFICAÇÃO DA FERRAMENTA

Curso Mínimo - Máximo 22,0 mm Força de tracção Mínimo 11,0 kN Tensão de operação 12 V DC Tempo de ciclo Aprox. a Curso completo 2.0 s Nível de ruído 70 dB(A) Vibração Inferior a 2,5 m/s² Peso Com equipamento de ponta 2,5 kg (5,51 lb)

A ferramenta é fornecida com um dos tipos de carregadores listados abaixo. Para identificar o tipo correcto, veja o número de especificação na etiqueta do carregador.

ESPECIFICAÇÃO DO CARREGADOR AP-HBW/tU 1203

220/240 V (50 Hz) Alimentação de entrada RU/Europa/Austrália

> EUA/Canadá/Japão 110 V (60 Hz)

12 V (3 A) Alimentação de saída

Tempo de carga 12 V/2,0 Ah bateria 40 minutos Carregador inteligente Cargas de acordo com a carga restante da bateria

Tipo de bateria Adequada para célula química Ni-Cd e Ni-MH (hidreto de níquel metálico)

Peso 0,440 kg

ESPECIFICAÇÃO DO CARREGADOR AP/ULE-1201 E AP/ULUJ-1201

Tipo de carregador AP/ULE-1201 E AP/ULUJ-1201

Especificação para RU/Europa/Austrália (50-60 Hz) Alimentação de entrada 220/240 V

Especificação para EUA/Canadá/Japão 100/110V (50-60 Hz)

Alimentação de saída 12 V

Bateria Ni-Cd 12 V/2,0 Ah (capacidade a 90%) 40 minutos Tempo de carga

Bateria Ni-Cd 12 V/2,0 Ah (capacidade a 100%) 50 minutos

Carregador inteligente Concepção patenteada. Cargas de acordo com a capacidade restante da bateria com

avançado carga lenta automática para conseguir capacidade óptima de bateria

Tipo de bateria Adequada para carregar célula química Ni-Cd e Ni-MH com uma capacidade

de 1,2 Ah - 3,0 Ah

Peso 0,5 kg

ESPECIFICAÇÃO DA BATERIA

12 V DC Tensão de saída Capacidade 2,0 Ah Número de células

Construção de célula Ni-Cd (com protecção contra sobrecarga térmica NTC)

Peso 0,65 kg

Finalidade de utilização

A TX2000 é uma ferramenta hidráulica alimentada a bateria concebida para colocar elementos de fixação de haste de partir Avdel® de 3,0 mm a 6,4 mm conforme apresentado na tabela abaixo e detalhado na página 43.

IMPORTANTE: A ferramenta, bateria e carregador devem ser utilizados de acordo com as instruções de operação e regras de segurança incluídas neste manual. A colocação de outros tamanhos de elementos de fixação ou materiais que não estejam incluídos na tabela na página 43 pode ter um impacto prejudicial na vida útil da ferramenta e pode invalidar a garantia. A ferramenta só deve ser desmontada por um distribuidor Avdel® ou centro de reparação autorizados. Caso isto não seja observado poderá invalidar a garantia.

KIT DA FERRAMENTA PADRÃO

O kit da ferramenta padrão é composto de:

- Uma ferramenta hidráulica a bateria
- Um conjunto de ponta e três extremidades de ponta
- Uma bateria e carregador
- Uma bomba de escorva
- Um manual de instruções

Estas peças encontram-se dentro de um estojo resistente de arrumação.

EXTREMIDADES DE PONTA PADRÃO

As três extremidades de ponta e conjunto de ponta fornecidos como padrão com a ferramenta formam o kit da peça conjunto de ponta (71210-15100). Estas extremidades de ponta colocarão a gama de elementos de fixação de haste de partir Avdel® resumidos abaixo.

Extremidade de Ponta Padrão	Tamanho do Elemento de Fixação	Material do Elemento de Fixação
71210-05002	3,0mm – 3,2mm (¹/ɛ")	Alumínio / Aço inoxidável / Cobre
71210-16070	3,2mm (¹/ɛ")	Aço / Aço inoxidável
	4,0mm (⁵ / ₃₂ ")	Alumínio / Aço inoxidável / Cobre
07381-04701	4,0mm (⁵ / ₃₂ ")	Aço / Aço inoxidável
	4,8mm (³ / ₁₆ ")	Alumínio

Consulte a matriz da página 43 para obter a lista completa dos materiais e dos tamanhos dos elementos de fixação que a TX2000 colocará juntamente com as referências das peças necessárias para os colocar.

Finalidade de utilização

A matriz abaixo apresenta a gama de elementos de fixação de haste de partir Avdel® que a TX2000 colocará juntamente com as referências das extremidades de ponta necessárias.

MATRIZ DE COLOCAÇÃO

	Série de elementos		Tamanho do elemento de fixação					
de fixação		Descrição	3,0mm	3,2mm (1/8")	4,0mm (⁵ / ₃₂ ")	4,3mm	4,8mm (³ / ₁₆ ")	6,4mm (¹/₄")
Alumínio	Avex® 1601 Avex® 1604 Avex® 1641 Avex® 1661 Avex® 1663 Avex® 1691 Avex® 1695 Avdel® MG91 Bulbex® BF01 SR Rivet SR01 SR Rivet SR02 SR Rivet SR21 Monobolt® 2764 Monobolt® 2774 Interlock BAP1 Hemlok® 2241 TLR® 3904	Cabeça hemisférica Cabeça de embeber 120° Flange grande Baixo perfil Baixo perfil (haste de aço inox.) Baixo perfil (haste dourada) Baixo perfil (haste dourada) Baixo perfil (haste dourada) Cabeça hemisférica Cabeça elevada Cabeça elevada (haste de aço inox.) Cabeça de embeber 120° Cabeça de embeber 100° Baixo perfil (estriado) Baixo perfil (estriado) Baixo perfil (estriado)	71210-05002 71210-05002 71210-05002	71210-05002 07340-06401 71210-05002 71210-05002 71210-16030 71210-05002 71210-05002 71210-05002 71210-05002	71210-16070 07340-06501 71210-16070 71210-16070 71210-16070 71210-16070 71210-16070 71210-16070 71210-16070		07381-04701 07340-06601 07340-04800 07381-04701 07381-04701 07381-04701 71210-16036 07381-04701 07348-07001 07348-07001 71210-16020 71210-16020 07381-04701	07612-02001 71220-60001 71220-16021 71220-16021 07612-02001 71230-15800 07498-01101
Aço	Avex® 1610 Avex® 1624 Avex® BX24 Stavex® BS01 Stavex® BS04 Stavex® BS10 Stavex® BE34 Avibulb® BN01 T-Lok® BM01 Monobolt® 2761 Monobolt® 2771 Interlock SSP1 Interlock SSCI	Baixo perfil Baixo perfil Baixo perfil (haste romba) Baixo perfil Cabeça de embeber 120° Baixo perfil Flange grande Cabeça hemisférica Baixo perfil Cabeça de embeber 100° Cabeça saliente Cabeça saliente Cabeça de embeber		71210-16070 71210-16070 71210-05002 71210-16070	07381-04701 07381-04701 07381-04701 71210-16070 07381-04701	07340-06201	07490-04401 07490-04401 07490-04401 07381-04701 07340-06601 07381-04701 07340-04800 07498-01401 07340-06201 71210-16020 71210-16020 07381-04701	
Aço inoxidável	Stavex® BS11 Avinox® I BE11 Avinox® II BE61 SR Rivet SR41 Monobolt® 2711	Baixo perfil Cabeça hemisférica Cabeça hemisférica Cabeça elevada Cabeça saliente		71210-05002 71210-16070 71210-16070 71210-05002	71210-16070 07381-04701 07381-04701 71210-16070		07381-04701 07498-01401 07498-01401 07348-07001 71210-16020	71220-16021
Cobre	SR Rivet SR03 SR Rivet SR05	Cabeça elevada Cabeça elevada (cobre-níquel)		71210-05002	71210-16070 71210-16070		07348-07001 07348-07001	

Antes de começar

Antes de começar, leia e siga com atenção as instruções de operação.

PROCEDIMENTO DE CARGA AP-HBW/tU 1203

- O carregador só pode ser utilizado com baterias Avdel®.
- Tire o carregador da caixa e ligue-o à alimentação da rede. O LED vermelho fixo indica que o carregador está operacional.
- Insira a bateria correctamente no carregador aplicando força mínima.
- Se o LED verde piscar quando se insere a bateria, significa que esta está muito quente. Remova a bateria e deixe-a arrefecer antes de tentar de novo.
- O processo de carga da bateria é indicado pelo LED verde fixo.
- A carga pode demorar até 40 minutos, dependendo do nível de carga que resta na bateria.
- O fim do processo de carga é indicado pelo LED verde intermitente.

PROCEDIMENTO DE CARGA PARA AP/ULE-1201 E AP/ULUJ-1201

- O carregador só pode ser utilizado com baterias Avdel[®].
- Tire o carregador da caixa de arrumação e ligue-o à alimentação da rede. O LED esquerdo está VERMELHO FIXO. O LED direito está VERDE FIXO durante 2 segundos
 - durante este tempo é executado um teste automático, indicando que o carregador está operacional.
- Se o LED ESQUERDO estiver a PISCAR indica que o carregador não está a funcionar correctamente, portanto a carga não é possível. Se isto acontecer, contacte um representante autorizado Avdel.
- Insira a bateria correctamente no carregador aplicando força mínima.
- O processo de carga de bateria é indicado pelo LED ESQUERDO VERDE FIXO.
- Se o LED DIREITO VERMELHO+ PISCA quando se insere a bateria, significa que esta
 está muito quente. Remova a bateria do carregador e deixe-a arrefecer antes de
 tentar de novo. Isto acontece quando a temperatura da bateria é superior a 65 °C e
 pode resultar se a bateria é inserida directamente após carregar ou descarregar.
- Se o LED DIREITO estiver VERMELHO FIXO indica que a bateria está avariada.
 Remova-a do carregador e não utilize.
- Um LED DIREITO AMARELO FIXO indica que a bateria está pelo menos 90% carregada. Removendo-a nesta altura aumenta a vida útil da mesma. Não haverá redução significativa no desempenho da bateria.
- Um LED DIREITO VERDE INTERMITENTE indica que o processo de carga está terminado. A bateria agora está a 100% de capacidade. Nesta altura, a bateria é carregada lentamente até ser removida. Não ocorrerá sobrecarregamento da bateria.
- Ao carregar uma bateria Ni-MH, o LED DIREITO PISCA VERMELHO E VERDE. Isto também indica que o processo de carga está terminado.

Antes de começar

Na tabela a seguir apresenta-se um resumo dos sinais dos LEDs do carregador:

1. LED ESQUERDO		2. LED DIREITO	
LED Vermelho Fixo:	Carregador operacional	LED Verde Fixo:	Carga em curso
LED Vermelho Intermitente:	Carregador avariado. Não utilizar	LED Amarelo Fixo:	Bateria carregada pelo menos a 90%.
		LED Verde Intermitente	: Processo de carga terminado – carga a 100%
		LED a Piscar Vermelho e Verde:	Processo de carga terminado – Ni-MH
		LED Vermelho Fixo:	Bateria avariada ou danificada. Não utilizar.
		LED Vermelho Intermitente:	Bateria muito quente ou muito fria.

Para conseguir desempenho óptimo da bateria, siga as seguintes directrizes quando carregar:

- Procure carregar quando a bateria e o carregador estiverem frios. Consegue-se capacidade óptima de carga quando se carrega a bateria à temperatura de 28 °C.
- Uma bateria nova só atinge plena capacidade após várias cargas.
- Para aumentar a vida útil da bateria, remova do carregador quando o LED DIREITO estiver amarelo fixo.
- Para aumentar a vida útil da bateria, só volte a carregar quando não se poderem aplicar mais elementos de fixação.
- Para conseguir o número máximo de ciclos de uma bateria, utilize directamente depois de carregar.

MANUSEAMENTO E DESCARTE DA BATERIA

- As baterias só devem ser carregadas utilizando o carregador Avdel® fornecido.
- Só carregue baterias quando estas estiverem frias. Consegue-se capacidade óptima de carga à temperatura de 28 °C.
- A bateria pode ser carregada até 1000 vezes. Consegue-se vida óptima quando se utiliza a 22 °C. A bateria só atinge a capacidade máxima depois de várias cargas.
- A temperatura circundante n\u00e3o deve exceder os 50 °C ou ser inferior a 40 °C para a bateria operar.
- Para vida e desempenho óptimos carregue a bateria apenas quando não se poderem colocar mais elementos de fixação.
- Para desempenho óptimo utilize a bateria directamente após carregar.
- Um tempo de operação de bateria obviamente reduzido após uma carga completa, indica que a bateria precisa de ser substituída.
- Armazene a bateria num ambiente seco e isento de humidade.
- Para assegurar que as baterias s\(\tilde{a}\)o eliminadas correctamente, devolva-as a um centro de reciclagem autorizado.
- As baterias utilizadas em circunstância alguma devem ser colocadas em água, fogo ou resíduos.

Antes de começar

EQUIPAMENTO DE PONTA

- Uma ferramenta completa inclui o kit do conjunto de ponta 71210-15100 com as três extremidades de ponta seguintes como padrão:
 - 71210-05002, 71210-16070 e 07381-04701 (Consulte a página 43 para obter detalhes da gama de elementos de fixação que estas colocarão).
- A extremidade de ponta 07381-04701 é fornecida montada no conjunto de ponta e as outras duas estão aparafusadas à extremidade dianteira da ferramenta.
- É importante verificar que a extremidade de ponta já montada no conjunto de ponta é a correcta para colocar o elemento de fixação deslizando a haste do elemento de fixação na extremidade de ponta.
- Não deve ser necessária força e a folga deve ser mínima.
 Para substituir o equipamento de ponta consulte as instruções e a lista dos componentes da página 48.

Procedimento de operação

PROCEDIMENTO DE OPERAÇÃO

- Ligue a bateria carregada à ferramenta.
- Insira a haste do elemento de fixação na ponta da ferramenta. Utilizando uma extremidade de ponta padrão o elemento de fixação tem de ser segurado manualmente até ser colocado na aplicação.
- Leve a ferramenta com o elemento de fixação até à aplicação de forma que a parte saliente deste entre direita no furo da aplicação.
- Accione completamente o gatilho. A ferramenta faz um ciclo e coloca o elemento de fixação. Solte o gatilho apenas quando a haste do elemento de fixação tiver partido, o pistão, a seguir, volta para a posição avançada.
- Após cada ciclo, a haste do elemento de fixação utilizado deverá ser deitada fora inclinando para cima a ponta da ferramenta e deixando cair a haste no recipiente de captação na traseira da ferramenta.
- Se o gatilho n\u00e3o for libertado, a ferramenta p\u00e1ra ap\u00f3s aproximadamente 4 segundos de funcionamento, impedindo sobrecarga. A liberta\u00e7\u00e3o do gatilho ir\u00e1 restabelecer o circuito de controlo permitindo que a ferramenta funcione como antes.
- Esvazie o recipiente de captação quando estiver mais de meio cheio de hastes.
- Para esvaziar o recipiente de captação incline a ponta da ferramenta para baixo e levante a tampa do captador.
- Leia os detalhes da manutenção diária na página 49.

Para conseguir o desempenho máximo de uma ferramenta, siga as seguintes directrizes aquando da operação:

- Carregue completamente no gatilho quando da colocação de elementos de fixação para conseguir a taxa óptima de ciclos, força de tracção e eficiência.
- Solte o gatilho imediatamente após a haste do rebite ter partido com o fim de obter o número máximo de ciclos da bateria.
- Não opere a bateria ao ponto de corte do motor ou de alívio de pressão. Estas características são apenas para proteger
 a ferramenta de sobrecarga ou abuso pelo operador. Operação contínua desta forma conduzirá ao esgotamento rápido
 da bateria.


SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PONTA

IMPORTANTE: É necessário desligar a bateria ao montar ou remover os conjuntos de ponta.

Os números de peças em negrito referem-se aos componentes do conjunto de ponta ilustrado abaixo.

- Remova as peças pela ordem inversa da apresentada abaixo.
- Unte ligeiramente as garras 4 com massa Moly-lithium.
- Deixe cair as garras 4 no alojamento de garras 3.
- Insira o alargador de garras 5 no alojamento de garras 3.
- Posicione o amortecedor 6 no alargador de garras 5.
- Posicione a mola 7 no alargador de garras 5.
- Monte o anel de bloqueio 8 no alojamento do alargador de garras da ferramenta.
- Segurando na ferramenta a apontar para baixo, aparafuse o alojamento de garras montado no alojamento do alargador de garras e aperte com uma chave inglesa.
- Aparafuse a extremidade de ponta ao conjunto de ponta 1 e aperte com a chave inglesa de extremidade de ponta. A
 chave inglesa de extremidade de ponta 71600-02024 incluída com a ferramenta serve para as três extremidades de
 ponta fornecidas com a ferramenta como padrão.
- Coloque o invólucro de ponta 1 sobre o alojamento de garras 3 e aparafuse à ferramenta, aperte com a chave inglesa.





Manutenção da ferramenta

IMPORTANTE: O empregador é responsável por assegurar que as instruções de manutenção da ferramenta são dadas ao pessoal apropriado. O operador não deverá estar envolvido na manutenção ou reparação da ferramenta a não ser que esteja devidamente formado. A ferramenta deve ser examinada regularmente quanto a danos e funcionamento defeituoso.

Devem-se efectuar as seguintes verificações de manutenção:

DIARIAMENTE

- Verifique quanto a fugas de óleo *.
- Verifique que o conjunto de ponta é o correcto para o elemento de fixação que vai ser colocado. Consulte a página 43.

SEMANALMENTE

- Verifique quanto a fugas de óleo *.
- Desmonte e limpe o conjunto de ponta prestando atenção especial às garras utilizando os procedimentos seguintes:
 - Remova o equipamento de ponta utilizando o procedimento inverso das instruções dadas para a substituição do equipamento de ponta na página 48.
 - Peças gastas ou danificadas devem ser substituídas.
 - Limpe e verifique as garras quanto a desgaste.
 - Certifique-se de que o alargador de garras não está deformado.
 - Verifique que a mola 7 não está deformada.
 - Monte de acordo com as instruções de montagem na página 48.

ANUALMENTE

(ou todos os 500 000 ciclos, o que ocorrer primeiro)

Devolva a sua ferramenta ao seu distribuidor Avdel® ou centro de reparação autorizados.

LISTA DE PEÇAS

consulte a página 43 para obter as referências das extremidades de ponta.

Referência	Descrição
07007-01954	Bateria (Ni-Cd)
07007-01977	Bateria (Ni-MH 12 V / 2,2 Ah)
71600-02024	Chave inglesa para extremidade de ponta
07007-01965	Carregador de baterias - 220/240 V-50 Hz (RU)
07007-01966	Carregador de baterias - 220/240 V-50 Hz (Europa)
07007-01967	Carregador de baterias - 220/240 V-50 Hz (Austrália)
07007-01968	Carregador de baterias - 110 V -60 Hz (EUA, Canadá)
07007-01969	Carregador de baterias - 100 V -50/60 Hz (Japão)
07007-01960	Estojo de arrumação
07900-00759	Manual de instruções da ferramenta - Versão do RU
07992-00020	Massa Moly-lithium
07992-00076	Óleo Hyspin® AWS 15 (0,5 litros)
07992-00077	Óleo Hyspin® AWS 15 (1 galão)
07900-00754	Bomba de escorva

^{*} consulte a página 53 para obter os dados de segurança pertinentes.



PROCEDIMENTO DE ESCORVA

A escorva pode ser necessária depois de utilização considerável.

Detalhes de óleo

O óleo recomendado para escorva é Hyspin® AWS 15, disponível em recipientes de 0,5 litros (referência 07992-00076) ou de um galão (referência 07992-00077). Consulte a página 53 para obter os dados de segurança pertinentes.

Procedimento

Para conseguir seguir o procedimento de escorva abaixo, precisa de obter um kit de escorva:

KIT DE ESCORVA: 07900-00789			
PEÇA №	DESCRIÇÃO		
07900-00754	BOMBA DE ESCORVA		
07992-00076	ÓLEO – 0,5 L HYSPIN® AWS 15		
07900-00351	CHAVE ALLEN DE 3 mm		

IMPORTANTE: REMOVA O CONJUNTO DE PONTA


Todas as operações devem ser efectuadas sobre uma bancada limpa, com mãos limpas numa área limpa.

Certifique-se de que o óleo está completamente limpo e isento de bolhas de ar.

DEVE-SE ter sempre cuidado para garantir que matéria estranha não entra na ferramenta, ou poderá resultar em danos graves.

- Remova o conjunto de ponta da ferramenta seguindo as instruções da página 48, pela ordem inversa.
- Remova os parafusos e os vedantes do ponto de sangria do cilindro, posição 1, e do ponto de entrada do depósito, posição 2, conforme se ilustra na página 51.
- Inverta a ferramenta sobre um recipiente adequado e accione o gatilho com a bateria ligada. O óleo residual é expulsado através do parafuso de sangria do cilindro, posição 1.
- Volte a colocar o parafuso e vede o cilindro, **posição 1** apenas.
- Segure na ferramenta com a ponta para cima utilizando um torno com maxilares protegidos para evitar danos. NÃO EXERÇA FORÇA DESNECESSÁRIA AO PRENDER A FERRAMENTA NO TORNO.
- Encha completamente de óleo a bomba de escorva 07900-00754.
- Aparafuse a bomba de escorva 07900-00754 no ponto de entrada do depósito, posição 2 com o vedante em posição.
- Bombeie repetida e gentilmente os foles da bomba de escorva, introduzindo óleo na ferramenta e deixando que o ar seja expulso para a bomba.
 Continue com este processo até que todas as bolhas de ar tenham sido removidas da ferramenta. O depósito agora deve estar cheio de óleo.
 (Consulte o diagrama da página 51, posição 2).
- Com a bateria ligada, accione o gatilho e, com cuidado, comprima a bomba de escorva até o pistão começar a mover. O óleo será levado para a
 ferramenta.
- Solte o gatilho e a bomba de escorva deixando que os foles da bomba expandam e suguem o ar da ferramenta. As bolhas de ar serão visivelmente expulsadas do ponto de entrada do depósito, **posição 2**, para a bomba de escorva.
- Accione o gatilho e deixe que a ferramenta fazer o ciclo até o pistão atingir curso completo. Solte o gatilho permitindo o retorno do pistão e a
 expulsão das bolhas de ar para a bomba de escorva. Repita este processo até não haver mais expulsão de bolhas de ar para a bomba de escorva.
 Deixe passar vários segundos entre cada ciclo de forma que as bolhas de ar tenham tempo de ser recolhidas na bomba de escorva.
- Remova a bomba de escorva do ponto de entrada do depósito, posição 2, tendo cuidado para não derramar o excesso de óleo sobre a
 ferramenta.
- Ateste o depósito, posição 2, para assegurar que a ferramenta está completamente cheia de óleo.
- Volte a colocar o parafuso e vede o depósito, ponto de entrada, **posição 2**.
- Volte a colocar o conjunto de ponta.





Resolução de problemas

	,		
SINTOMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO REF. I	DE PÁG.
Necessária mais de	Carga da bateria baixa	Carregue ou se for necessário substitua a bateria	44-45
uma operação de	Garras gastas ou partidas	Monte garras novas	48
gatilho para colocar o	Nível de óleo baixo ou ar presente no óleo	Escorve a ferramenta	50-51
elemento de fixação	Acumulação de sujidade dentro do conjunto de ponta	Faça a manutenção do conjunto de ponta	49
O elemento de fixação	Elemento de fixação fora da capacidade da ferramenta	Contacte a Avdel UK Limited	
não parte	Carga da bateria baixa	Carregue ou se for necessário substitua a bateria	44-45
	Nível de óleo baixo ou ar presente no óleo	Escorve a ferramenta	50-51
Ciclo lento	Carga da bateria baixa	Carregue ou se for necessário substitua a bateria	44-45
	Nível de óleo baixo ou ar presente no óleo	Escorve a ferramenta	50-51
	Acumulação de sujidade dentro do conjunto de ponta	Faça a manutenção do conjunto de ponta	49
A ferramenta não	Garras gastas ou partidas	Monte garras novas	48
agarra a haste do	Acumulação de sujidade dentro do conjunto de ponta	Faça a manutenção do conjunto de ponta	49
elemento de fixação	Alojamento de garras solto	Aperte contra o anel de bloqueio	48
	Mola frouxa ou partida no conjunto de ponta	Monte mola nova	48
	Componente incorrecto no conjunto de ponta	Identifique e substitua	48
As garras não libertam	Acumulação de sujidade dentro do conjunto de ponta	Faça a manutenção do conjunto de ponta	49
a haste partida do	Alojamento de garras, extremidade de ponta ou	Aperte o conjunto de ponta	48
elemento de fixação	invólucro de ponta não estão devidamente assentes		
	Mola frouxa ou partida no conjunto de ponta	Monte mola nova	48
Não consegue	Hastes partidas encravadas dentro da ferramenta	Esvazie o recipiente de captação	49
alimentar o elemento de fixação seguinte		Verifique que o alargador de garras é correcto	48
A ferramenta não	Nível de óleo baixo ou ar presente no óleo	Escorve a ferramenta	50-51
funciona - motor			
operacional			
A ferramenta não	Carga da bateria baixa	Carregue ou se for necessário substitua a bateria	44-45
funciona - motor não	A bateria não está ligada	Ligue uma bateria a plena carga	44-45
operacional			

Outros sintomas ou falhas devem ser comunicadas ao seu distribuidor Avdel® ou centro de reparação autorizados.

MASSA MOLY-LITHIUM EP 3753 DADOS DE SEGURANCA

Primeiros socorros

PELE: Uma vez que a massa é completamente resistente à água, a melhor forma de remover é com um produto de limpeza de pele emulsionante aprovado.

INGESTÃO:

Certifique-se de que a pessoa bebe 30 ml de leite de magnésia, de preferência numa chávena de leite.

OLHOS:

Irritante mas não nocivo. Irrigar com água e consultar o médico.

Incêndio

PONTO DE INFLAMAÇÃO: Acima de 220 °C

Não classificado como inflamável.

Meios de extinção adequados: CO₂, Halon ou neblina de água se aplicada por um operador com experiência.

Ambiental

Raspar para queimar ou eliminar num local aprovado.

Manuseamento

Usar creme contra dermatite ou luvas resistentes.

Armazenamento

Afastado de calor e agentes oxidantes.

DADOS DE SEGURANÇA PARA O ÓLEO HYSPIN® AWS

Primeiros socorros

PELE: Lavar muito bem com água e sabão o mais rápido possível. Contacto acidental não requer atenção imediata. Contacto de curta duração não requer atenção imediata.

INGESTÃO: Consultar imediatamente o médico. NÃO provocar vómitos.

OLHOS: Irrigar imediatamente com água durante vários minutos. Embora NÃO seja um irritante primário, poderá ocorrer irritação pequena a seguir ao contacto.

Incêndio:

Meios de extinção adequados: CO₂, pó seco, espuma ou névoa de água. NÃO utilizar jactos de água.

Ambiental

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS: Através de um contratante autorizado para um local autorizado. Pode ser incinerado. Produto não usado pode ser enviado para recuperação.

DERRAMES: Evitar a entrada em esgotos, fossas e cursos de água. Limpar com material absorvente.

Manuseamento

Usar protecção de olhos, luvas impermeáveis (p. ex. de PVC) e avental de plástico. Utilizar em área bem ventilada.

Armazenamento

Não são necessárias precauções especiais.

Estes produtos podem ser encomendados separadamente. Consulte a lista de peças da página 10 para obter as referências das peças.

Estes produtos podem ser encomendados separadamente. Consulte a lista de peças da página 49 para obter as referências das peças.

Declaração de Conformidade

A, Avdel UK Limited, Watchmead Industrial Estate, Welwyn Garden City, Herts, AL7 1LY declaramos sob a nossa responsabilidade individual que o produto:

Modelo TX2000

Nº de Série

a que se refere a presente declaração, está em conformidade com as seguintes normas:

Carregador de Bateria
VDE0700
EN 60335-1
EN 60335-2-29
EN 60742/0695
EN 50081-1
EN 55014
EN 60555-2/3
EN 50082-1
EN 55104

seguindo as disposições da Directiva Máquinas 2006/42/EC.

A. Seewraj - Product Engineering Manager - Automation Tools

Welwyn Garden City - data de emissão



Este estojo contém uma ferramenta eléctrica que está em conformidade com a Directiva Máquinas 2006/42/CE. A 'Declaração de Conformidade' está incluída.





AUSTRÁLIA

Infastech (Australia) Pty Ltd.

891 Wellington Road Rowville

Victoria 3178

+61 3 9765 6400

+61 3 9765 6445 info@infastech.com.au

CANADÁ

Avdel Canada Limited

1030 Lorimar Drive Mississauga Ontario L5S 1R8

+1 905 364 0664 Tel: Fax: +1 905 364 0678 infoAvdel-Canada@infastech.com

CHINA

Infastech (China) Ltd.

RM 1708, 17/F., Nanyang Plaza, 57 Hung To Rd., Kwun Tong Hong Kong

Tel: +852 2950 0631 +852 2950 0022 infochina@infastech.com

FRANCA Avdel France S.A.S.

33 bis, rue des Ardennes BP4

75921 Paris Cedex 19 +33 (0) 1 4040 8000 +33 (0) 1 4208 2450 AvdelFrance@infastech.com

ALEMANHA

Avdel Deutschland GmbH

Klusriede 24 30851 Langenhagen +49 (0) 511 7288 0 Tel: Fax: +49 (0) 511 7288 133

AvdelDeutschland@infastech.com

ÍNDIA

Infastech Fastening Technologies India Private Limited

Plot No OZ-14. Hi Tech SEZ. SIPCOT Industrial Growth Center, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram District, 602105 Tamilnadu +91 44 4711 8001 +91 44 4711 8009

ITÁLIA

Avdel Italia S.r.l.

info-in@infastech.com

Viale Lombardia 51/53 20047 Brugherio (MI) Tel: +39 039 289911 +39 039 2873079 vendite@infastech.com

JAPÃO

Infastech Kabushiki Kaisha

Center Minami SKY, 3-1 Chigasaki-Chuo, Tsuzuki-ku, Yokohama-city, Kanagawa Prefecture Japan 224-0032

Tel: +81 45 947 1200 +81 45 947 1205 Fax: info@infastech.co.jp

MALÁSIA

Infastech (Malaysia) Sdn Bhd

Lot 63, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park 70400 Seremban Negeri Sembilan +606 676 7168 +606 676 7101

SINGAPURA

Infastech (Singapore) Pte Ltd.

info-my@infastech.com

31 Kaki Bukit Road 3 #05-03/06 Techlink Singapore, 417818 +65 6372 5653 +65 6744 5643

info-sg@infastech.com

REPÚBLICA DA COREIA Infastech (Korea) Ltd.

212-4, Suyang-Ri, Silchon-Eup, Kwangju-City, Kyunggi-Do, Korea, 464-874 Tel: +82 31 798 6340 +82 31 798 6342 info@infastech.co.kr

ESPANHA

Avdel Spain S.A.

C/ Puerto de la Morcuera, 14 Poligono Industrial Prado Overa Ctra. de Toledo, km 7,8 28919 Leganés (Madrid) +34 91 3416767 +34 91 3416740

ventas@infastech.com

TAIWAN

Infastech/Tri-Star Limited

No 269-7, Baodong Rd, Guanmiao Township, 71841 Tainan County, Taiwan, R.O.C

Tel: +886 6 596 5798 (ext 201) Fax: +886 6 596 5758 info-tw@infastech.com

REINO UNIDO Avdel UK Limited

Pacific House 2 Swiftfields Watchmead Industrial Estate Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1LY +44 (0) 1707 292000 +44 (0) 1707 292199 enquiries@infastech.com

EUA Avdel USA LLC

614 NC Highway 200 South Stanfield, North Carolina 28163 +1 704 888 7100 Tel·

+1 704 888 0258 Fax: infoAvdel-USA@infastech.com

Manual No.	Issue	Change Note No.
	AA	02/236
07900-00759	В	07/044
07900-00759	B2	07/142
	В3	11/081

www.avdel-global.com www.infastech.com



Instruction Manual

Original Instruction



TX2000

Battery Powered Tool

Contents

Safety Rules Specifications	4 5
Intent of Use Tool Capability & Nose Tips Fastener Placing Matrix & Nose Tips	6 7
Before Starting Charging Procedure Battery Handling Nose Equipment	8-9 9 10
Operating Procedure	11
Changing Nose Equipment	12
Servicing the Tool Daily/Weekly/Annually Parts List	13 13
Priming Procedure	14-15
Troubleshooting	16
Safety Data Grease and oil	17

LIMITED WARRANTY

Avdel makes the limited warranty that it's products will be free of defects in workmanship and materials which occur under normal operating conditions. This Limited Warranty is contingent upon: (1) the product being installed, maintained and operated in accordance with product literature and instructions, and (2) confirmation by Avdel of such defect, upon inspection and testing. Avdel makes the foregoing limited warranty for a period of twelve (12) months following Avdel's delivery of the product to the direct purchaser from Avdel. In the event of any breach of the foregoing warranty, the sole remedy shall be to return the defective Goods for replacement or refund for the purchase price at Avdel's option. THE FOREGOING EXPRESS LIMITED WARRANTY AND REMEDY ARE EXCLUSIVE AND ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND REMEDIES. ANY IMPLIED WARRANTY AS TO QUALITY, FITNESS FOR PURPOSE, OR MERCHANTABILITY ARE HEREBY SPECIFICALLY DISCLAIMED AND EXCLUDED BY AVDEL.

Avdel UK Limited policy is one of continuous product development and improvement and we reserve the right to change the specification of any product without prior notice.

Safety Rules

This instruction manual must be read with particular attention to the following safety rules, by any person installing, operating, or servicing this tool.

- 1 Do not use outside the design intent.
- 2 Do not use equipment with this tool other than that recommended and supplied by Avdel UK Limited.
- 3 Any modification undertaken by the customer to the tool, nose assemblies, accessories or any equipment supplied by Avdel UK Limited or their representatives, shall be the customer's entire responsibility. Avdel UK Limited will be pleased to advise upon any proposed modification.
- **4** The tool must be maintained in a safe working condition at all times. The operator must follow the Daily and Weekly service checks as detailed on page 13.
- 5 The tool shall at all times be operated in accordance with relevant Health and Safety legislation. In the U.K. the "Health and Safety at Work etc. Act 1974" applies. Any question regarding the correct operation of the tool and operator safety should be directed to Avdel UK Limited or an authorised representative.
- 6 The precautions to be observed when using this tool must be explained by the customer to all operators.
- **7** Do not operate a tool that is directed towards any person(s) or the operator.
- **8** Always adopt a firm footing or a stable position before operating the tool.
- 9 Ensure that vent holes do not become blocked or covered.
- 10 Do not operate the tool if it is not fitted with a complete nose assembly.
- 11 The stem collector must be emptied when half full.
- 12 When using the tool, the wearing of safety glasses is required both by the operator and others in the vicinity to protect against fastener ejection, should a fastener be placed 'in air'. We recommend wearing gloves if there are sharp edges or corners on the application.
- 13 Care shall be taken to ensure that spent stems are not allowed to create a hazard.
- **14** Take care to avoid entanglement of loose clothes, ties, long hair, cleaning rags etc. in the moving parts of the tool which should be kept dry and clean for best possible grip.
- 15 When carrying the tool from place to place keep hands away from the trigger to avoid inadvertent start up.
- **16** Excessive contact with hydraulic fluid oil should be avoided. To minimize the possibility of rashes, care should be taken to wash thoroughly.
- 17 Do not operate the tool or the charger in an environment allowing exposure to moisture, rain, combustible fluids or gasses.
- 18 Regularly check the plug, cord and charger and in case of damage have repairs completed by an authorised Avdel representative.
- **19** Remove the battery when not in use, or before servicing / repairing the tool.
- **20** Do not discard batteries into water or fire, (danger of explosion). The battery must be disposed of in accordance with environmental regulations.
- **21** C.O.S.H.H. data for all hydraulic oils and lubricants is available on request from your tool supplier.

Specifications

Tool Specification

Stroke Minimum - Maximum 22.0 mm (0.866 in) **Pull Force** Minimum 11.0 kN (2444 lbf)

Operating Voltage

12V DC

Cycle time

2.0 seconds

Noise Level

Approx. @ Full Stroke 70 dB(A)

Vibration Less than

 $2.5 \text{ m/s}^2 (8 \text{ ft/s}^2)$ Weight With nose equipment 2.5 kg (5.51 lb)

The tool will be supplied with either of the two charger types listed below. To identify the correct type, please refer to the specification number on the charger label.

Charger Specification AP-HBW/tu 1203

220/240 V (50 Hz) **Input Supply** UK/Europe/Australia

> USA/Canada/Japan 110V (60 Hz)

Output Supply 12 V (3A)

40 minutes **Charging Time** 12 V/2.0 Ah battery **Intelligent Charger** Charges according to remaining battery charge **Battery Type** Suitable for cell chemistry Ni-Cd and Ni-MH

Weight 0.440 kg (0.97 lb)

Charger Specification AP-ULE-1201 & AP/ULUJ-1201

Charger Type AP/ULE-1201 and AP/ULUJ-1201

50-60 Hz **Input Supply** UK/European/Australian Specification 220-240 V

100-110V 50-60 Hz USA/Canada/Japan Specification

Output Supply

Charging Time 40 minutes 12 V/2.0 Ah Ni-Cd battery (90% Capacity)

12 V/2.0 Ah Ni-Cd battery (100% Capacity) 50 minutes

Advanced Intelligent

Patented design. Charges according to remaining battery capacity with automatic

trickle charge to achieve optimum battery capacity

Battery Type Suitable for charging both Ni-Cd and Ni-MH cell chemistry with a capacity

of 1.2Ah-3.0Ah.

Weight 0.5 kg 1.1 lb

Battery Specification

Charger

Output Voltage 12V DC 2.0 Ah Capacity **Number of Cells** 10

Cell Construction Ni-Cd (with NTC thermal overcharge protection)

Weight 0.65 kg (1.43 lb)

Intent of Use

The TX2000 is a battery powered hydraulic tool designed for placing Avdel® breakstem fasteners from 3.0mm to 6.4mm (1/4") as shown in the table below and detailed on page 7.

IMPORTANT: The tool, battery and charger must be used in accordance with the operating instructions and safety rules contained within this manual. The placing of other fastener sizes or materials not included in the table on page 7 could have a detrimental impact on the working life of the tool and could invalidate the warranty. The tool should only be dismantled by a Avdel authorised distributor or repair centre. Failure to do so could invalidate the warranty.

Standard Tool Kit

The standard tool kit consists of:

- A battery powered hydraulic tool
- A nose assembly and three nose tips
- A battery and charger
- A priming pump
- An Instruction Manual

These are housed in a durable storage case.

Standard Nose Tips

The three nose tips and nose assembly supplied as standard with the tool make up a nose assembly part kit (71210-15100). These nose tips will place the range of Avdel® breakstem fasteners summarised below.

Standard Nose Tip	Fastener Size	Fastener Material
71210-05002	3.0mm – 3.2mm (½/s")	Aluminium / Stainless Steel / Copper
71210-16070	3.2mm (¹/8")	Steel / Stainless Steel
	4.0mm (⁵ / ₃₂ ")	Aluminium / Stainless Steel / Copper
07381-04701	4.0mm (⁵ / ₃₂ ")	Steel / Stainless Steel
	4.8mm (³ / ₁₆ ")	Aluminium

Please refer to the matrix on page 7 for a full list of the fastener materials and sizes the TX2000 will place along with the nose tip part numbers required to place them.

Intent of Use

The matrix below shows the range of Avdel® breakstem fasteners the TX2000 will place along with the nose tip part numbers required.

Placing Matrix

Fastener Size

	Fastener Series	Description	3.0mm	3.2mm (¹/s")	4.0mm (⁵ / ₃₂ ")	4.3mm	4.8mm (³ / ₁₆ ")	6.4mm (¹/₄")
	Avex® 1601	Snap Head		71210-05002	71210-16070		07381-04701	
	Avex® 1604	120° Countersunk		07340-06401	07340-06501		07340-06601	
	Avex® 1641	Large Flange					07340-04800	
	Avex® 1661	Low Profile	71210-05002	71210-05002	71210-16070		07381-04701	
	Avex® 1663	Low Profile (St. Steel Stem)	71210-05002	71210-05002	71210-16070		07381-04701	
	Avex® 1691	Low Profile (Gold Pass. Stem)	71210-05002	71210-05002	71210-16070		07381-04701	
ے	Avex® 1695	Low Profile (Gold Pass. Stem)						07612-02001
Aluminium	Avdel® MG91	Low Profile (Gold Pass. Stem)		71210-16030	71210-16033		71210-16036	
ij	Bulbex® BF01	Snap Head			71210-16070		07381-04701	
\exists	SR Rivet SR01	Raised Head		71210-05002	71210-16070		07348-07001	71220-60001
	SR Rivet SR02	Raised Head (St. Steel Stem)		71210-05002	71210-16070		07348-07001	
	SR Rivet SR21	120° Countersunk		71210-05002	71210-16070		07348-07001	
	Monobolt® 2764	100° Countersunk					71210-16020	71220-16021
	Monobolt® 2774	Protruding Head					71210-16020	71220-16021
	Interlock BAP I	Protruding Head					07381-04701	07612-02001
	Hemlok® 2241	Protruding Head						71230-15800
	TLR® 3904	Protruding Head					07605-00220	07498-01101
	Avex® 1610	Low Profile (Splined)			07381-04701		07490-04401	
	Avex® 1624	Low Profile		71210-16070	07381-04701		07490-04401	
	Avex® BX24	Low Profile (Blunt Stem)		71210-16070	07381-04701		07490-04401	
	Stavex® BS01	Low Profile		71210-05002	71210-16070		07381-04701	
	Stavex® BS04	120° Countersunk					07340-06601	
<u></u>	Stavex® BS10	Low Profile					07381-04701	
Steel	Stavex® BE34	Large Flange					07340-04800	
0,	Avibulb® BN01	Snap Head		71210-16070	07381-04701		07498-01401	
	T-Lok® BM01	Low Profile				07340-06201	07340-06201	
	Monobolt® 2761	100° Countersunk					71210-16020	
	Monobolt® 2771	Protruding Head					71210-16020	
	Interlock SSP I	Protruding Head					07381-04701	
	Interlock SSCI	Countersunk					07381-04701	
- Ge	Stavex® BS11	Low Profile		71210-05002	71210-16070		07381-04701	
Steel	Avinox® IBE11	Snap Head		71210-16070	07381-04701		07498-01401	
SS	Avinox® I BE61	Snap Head		71210-16070	07381-04701		07498-01401	
ij.	SR Rivet SR41	Raised Head		71210-05002	71210-16070		07348-07001	
Stainles	Monobolt® 2711	Protruding Head					71210-16020	71220-16021
Jer	SR Rivet SR03	Raised Head		71210-05002	71210-16070		07348-07001	
Copper	SR Rivet SR05	Raised Head (Copper-Nickel)			71210-16070		07348-07001	
S								

Before Starting

Before starting, please read and follow the operating instructions carefully.

Charging Procedure AP-HBW/tu 1203

- The charger must only be used with Avdel® batteries.
- Take the charger out of the case and connect to the mains power supply. The solid red LED indicates that the charger is operational.
- Insert the battery correctly into the charger with minimal force.
- If the green LED flashes when the battery is inserted this indicates that the battery is too hot. Remove the battery and allow to cool before trying again.
- The battery charging process is indicated by a solid green LED.
- Re-charging takes up to 40 minutes, depending upon the level of charge remaining within the battery.
- The end of the charging process is indicated by the flashing green LED.

Charging Procedure AP/ULE-1201 & AP/ULUJ-1201

- The charger must only be used with Avdel[®] batteries.
- Take the charger out of the storage case and connect to the mains power supply. The Left LED will be SOLID RED. The Right LED will be SOLID GREEN for 2 seconds in this time a self-test will be performed indicating that the charger is operational.
- If the LH LED FLASHES RED this indicates that the charger is not functioning correctly charging is not possible. If this occurs please contact an authorised Avdel representative.
- Insert the battery correctly into the charger with minimal force.
- The battery charging process is indicated by the SOLID GREEN RH LED.
- If the RH LED FLASHES RED when the battery is inserted this indicates that the battery is too hot. Remove the battery from the
 charger and allow it to cool before trying again. This will occur when the battery temperature is above 65°C and can result if the
 battery is inserted directly after charging or discharging.
- If the RH LED shows SOLID RED this indicates that the battery is faulty. Remove battery from the charger and do not use.
- A SOLID YELLOW RH LED indicates that the battery is at least 90% charged. Removing the battery at this point will increase the service life of the battery. No significant reduction in the performance of the battery will result.
- A FLASHING GREEN RH LED indicates that the charging process is complete. The battery will now be at 100% capacity. At this point the battery will be trickle charged until removed. Overcharging of the battery will not occur.
- When charging a Ni-MH battery the RH LED can be seen to FLASH RED & GREEN. This also indicates that the charging process is complete.

Before Starting

A summary of the charger LED signals are shown in the table below:

1. LEFT LED		2. RIGHT LED	
Solid Red LED:	Charger Operational	Solid Green LED:	Charging In Progress
Flashing Red LED:	Charger Faulty - Do not use	Solid Yellow LED:	Battery At Least 90% Charged
		Flashing Green LED:	Charging Process Complete - 100% Charged
		Flashing Red & Green LED:	Charging Process Complete - Ni-MH
		Solid Red LED:	Battery Faulty Or Damaged - Do Not Use
		Flashing Red LED:	Battery Too Hot Or Cold

To achieve the optimum performance from the battery, please adhere to the following guidelines when charging:

- Aim to charge when both the battery and charger are cool. Optimum charge capacity is achieved when charging a battery at 28°C.
- A new battery will only reach full capacity after several charges.
- To increase the service life of the battery, remove from the charger when the RH LED shows solid yellow.
- To increase the service life of the battery, only re-charge when no further fasteners can be placed.
- To achieve the maximum number of cycles from a battery use directly after charging.

Battery Handling & Disposal

- Batteries must only be charged using the Avdel[®] charger supplied.
- Only re-charge batteries when cool. Optimum charge capacity is achieved at 28°C.
- The battery can be charged up to 1000 times. Optimum life is achieved when used at 22°C. The battery will reach its full capacity only after several charges.
- The surrounding temperature must not exceed 50°C (122°F) or be below -40°C (-40°F) for the battery to operate.
- For optimum life and performance only re-charge the battery when no further fasteners can be placed.
- For optimum performance use the battery directly after re-charging.
- Significantly reduced operating time of the battery after a complete re-charge indicates that the battery needs replacing.
- Store the battery in a frost free and dry environment.
- To ensure that the batteries are disposed of correctly please return to an authorized recycling centre.
- Used batteries must not get into waste, fire or water under any circumstance.

Before Starting

Nose Equipment

- A complete tool includes the nose assembly kit 71210-15100 with the following three nose tips as standard:
 71210-05002, 71210-16070 and 07381-04701 (Please refer to page 7 for details of the range of fasteners they will place).
 Nose tip 07381-04701 is supplied fitted to the nose assembly and the other two are screwed into the front end of the tool.
- It is important that you check that the nose tip already fitted to the nose assembly is the correct one to place your fastener by sliding the fastener stem into the nose tip. No force should be required and play should be minimal.
- To change nose equipment, please refer to the instructions and list of components on page 12.

Operating Procedure

- Connect the charged battery to the tool.
- Insert the fastener stem into the nose of the tool. If using a standard nose tip the fastener must be held manually until placed into the application.
- Bring the tool with the fastener to the application so that the protruding fastener enters the hole of the application squarely.
- · Fully actuate the trigger. The tool will cycle and place the fastener. Release the trigger only when the fastener stem has broken, the piston will then return to the forward position.
- · After each cycle, the spent fastener stem must be disposed of by tilting the tool nose up, allowing the stem to fall back into the collection container at the rear of the tool.
- If the trigger is not released the tool will stop after approximately 4 seconds of operation, preventing overload. Releasing the trigger will reset the control circuit allowing the tool to operate as before.
- Empty the collection container when more than half full of stems.
- To empty the collection container tilt the tool nose down and lift the collector lid.
- Please read daily servicing details on page 13.

To achieve the optimum performance from the tool, please adhere to the following guidelines when operating:

- Fully depress the trigger when placing fasteners to achieve the optimum cycle rate, pull-force and efficiency.
- Release the trigger immediately after the rivet stem has broken in order to gain the maximum number of cycles from the battery.
- Do not operate the tool to the point of pressure relief and motor cut-out. These features are only to protect the tool from operator overload and abuse. Continual operation in this way will rapidly drain the battery.


Changing Nose Equipment

IMPORTANT: The battery must be disconnected when fitting or removing the nose assemblies.

Item **numbers in bold** refer to nose assembly components illustrated below.

- Remove items in reverse order to that shown below
- Lightly coat jaws 4 with Moly-lithium grease.
- Drop jaws **4** into jaw housing **3**.
- Insert jaw spreader **5** into the jaw housing **3**.
- Locate buffer **6** on the jaw spreader **5**.
- Locate spring **7** onto jaw spreader **5**.
- Fit locking ring 8 onto the jaw spreader housing of the tool.
- Holding the tool pointing down, screw the assembled jaw housing onto the jaw spreader housing and tighten with spanner.
- Screw the nose tip into nose casing **1** and tighten with nose tip spanner. Nose tip spanner 71600-02024 included with the tool will fit the three nose tips supplied with the tool as standard.
- Place nose casing 1 over jaw housing 3 and screw onto the tool, tighten with spanner.

NOSE ASSEMBLY part nº 71210-15000 (+ 3 nose tips above = 71210-15100)			
ITEM	DESCRIPTION	PART Nº	
1	NOSE CASING	07340-00306	
2	'O' RING	07003-00067	
3	JAW HOUSING	07340-00304	
4	JAWS	71210-15001	
5	JAW SPREADER	07498-04502	
6	BUFFER	71210-05001	
7	SPRING	07498-04301	
8	LOCKING RING	07340-00327	



Servicing the Tool

IMPORTANT: The employer is responsible for ensuring that tool maintenance instructions are given to the appropriate personnel. The operator should not be involved in maintenance or repair of the tool unless properly trained. The tool must be examined regularly for damage and malfunction.

The following service checks should be performed:

Daily

- Check for oil leaks*.
- Check that the nose assembly is correct for the fastener to be placed. Please refer to page 7.

Weekly

- · Check for oil leaks*.
- Dismantle and clean the nose assembly with special attention to the jaws using the following procedures:
 - Remove the nose equipment using the reverse procedure to the instructions for changing nose equipment on page 12.
 - Any worn or damaged part should be replaced.
 - Clean and check wear on jaws.
 - Ensure that the jaw spreader is not distorted.
 - Check spring **7** is not distorted.
 - Assemble according to the fitting instructions on page 12.

Annually

(or every 500,000 cycles, whichever is the soonest)

Please return your tool to your local Avdel® authorised distributor or repair centre.

Parts List

please refer to page 7 for nose tip part numbers

Part No.	Description	
07007-01954	Battery (Ni-Cd 12V/2.0 Ah)	
07007-01977	Battery (Ni-MH 12V/2.2 Ah)	
71600-02024	Nose tip spanner	
07007-01965	Battery charger: 220/240V~50Hz (UK)	
07007-01966	Battery charger: 220/240V~50Hz (Europe)	
07007-01967	Battery charger: 220/240V~-50Hz (Australia)	
07007-01968	Battery charger: 110V~60Hz (USA/Canada)	
07007-01969	Battery charger: 100V~50/60Hz (Japan)	
07007-01960	Storage case	
07900-00759	Tool Instruction Manual - UK version	
07992-00020	Moly-lithium grease	
07992-00076	Hyspin® AWS 15 oil (0.5 litre)	
07992-00077	Hyspin® AWS 15 oil (1 gallon)	
07900-00754	Priming pump	

^{*} please refer to page 17 for relevant safety data

Priming Procedure

Priming may be necessary after considerable use.

The recommended oil for priming is Hyspin® AWS 15 available in 0.5 litre (part number 07992-00076) or one gallon containers (part number 07992-00077). Please refer to page 17 for safety data.

Procedure

To enable you to follow the priming procedure below, you will need to obtain a priming kit:

PRIMING KIT: 07900-00789		
PART №	DESCRIPTION	
07900-00754	PRIMING PUMP	
07992-00076	OIL - 0.5 LITRE HYSPIN® AWS 15	
07900-00351	3mm ALLEN KEY	


IMPORTANT: REMOVE NOSE ASSEMBLY

All operations should be carried out on a clean bench, with clean hands in a clean area.

Ensure that the oil is perfectly clean and free from air bubbles.

Care MUST be taken at all times, to ensure that no foreign matter enters the tool, or serious damage may result.

- Remove the nose casing from the tool following the instructions on page 12, in reverse order.
- Remove screws and seals from cylinder bleed point, position 1, and reservoir inlet point, position 2, as illustrated on page 15.
- Invert the tool over a suitable container and actuate the trigger with the battery connected. Waste oil will be ejected through the bleed screw hole in the cylinder, **position 1**.
- Replace screw and seal in the cylinder, position 1 only.
- Hold the tool nose up in a vice using soft jaws to avoid damage. DO NOT USE UNDUE FORCE WHEN CLAMPING THE VICE ON THE TOOL.
- Completely fill the priming pump 07900-00754 with oil.
- Screw the priming pump 07900-00754 into the reservoir inlet point, position 2 with the seal in place.
- Gently pump the bellows on the priming pump repeatedly, inserting oil into the tool and allowing air to be collected in the priming pump. Continue this process until no further air bubbles are removed from the tool. The reservoir should now be full of oil. (Please refer to the diagram on page 15, **position 2**.)
- · With the battery connected, actuate the trigger and gently compress the priming pump until the piston begins to move. Oil will then be drawn into the tool.
- Release the trigger and priming pump allowing the pump bellows to expand and suck air from the tool. Air bubbles will be visibly expelled from the reservoir inlet point, **position 2**, into the priming pump.
- Actuate the trigger and cycle the tool until the piston reaches full stroke. Release the trigger allowing the piston to return and air bubbles to be expelled into the priming pump. Repeat this procedure until no further air bubbles are expelled into the priming pump. Allow several seconds between each cycle so that the air bubbles have time to collect in the priming pump.
- Remove the priming pump from the reservoir inlet point, position 2, taking care not to spill excess oil over the tool.
- Top up the reservoir, **position 2**, to ensure that the tool is completely filled with oil.
- Replace screw and seal in the reservoir, inlet point, position 2.
- Replace the nose casing.



Fault Diagnosis

Symptom	Possible Cause	Remedy	Page Ref
More than one	Low battery charge	Charge or if necessary replace battery	8-9
operation of the	Worn or broken jaws	Fit new jaws	12
trigger needed to	Low oil level or air present in oil	Prime tool	14-15
place fastener	Build up of dirt inside nose assembly	Service nose assembly	13
Fastener fails	Fastener outside tool capability	Contact Avdel UK Limited	
to break	Low battery charge	Charge or if necessary replace battery	8-9
	Low oil level or air present in oil	Prime tool	14-15
Slow cycle	Low battery charge	Charge or if necessary replace battery	8-9
	Low oil level or air present in oil	Prime tool	14-15
	Build up of dirt inside nose assembly	Service nose assembly	13
Tool will not	Worn or broken jaws	Fit new jaws	12
grip stem	Build up of dirt inside nose assembly	Service nose assembly	13
of fastener	Loose jaw housing	Tighten against locking ring	12
	Weak or broken spring in nose assembly	Fit new spring	12
	Incorrect component in nose assembly	Identify and replace	12
Jaws will not	Build up of dirt inside nose assembly	Service nose assembly	13
release broken	Jaw housing, nose tip or nose casing	Tighten nose assembly	12
stem of fastener	not properly seated		
	Weak or broken spring in nose assembly	Fit new spring	12
Cannot feed	Broken stems jammed inside tool	Empty stem collection container	13
next fastener		Check jaw spreader is correct	12
Tool fails to operate – motor operational	Low oil level or air present in oil	Prime tool	14-15
<u> </u>		0	
Tool fails to	Low battery charge	Charge or if necessary replace battery	8-9
operate – motor	Battery not connected	Connect fully charged battery	8-9

Other symptoms or failures should be reported to your local Avdel UK authorised distributor or repair centre.

Safety Data (Grease and Oil)

MOLY-LITHIUM GREASE EP 3753 SAFETY DATA

First Aid

SKIN:

As the grease is completely water resistant it is best removed with an approved emulsifying skin cleaner.

INGESTION:

Ensure the individual drinks 30ml Milk of Magnesia, preferably in a cup of milk.

EYES:

Irritant but not harmful. Irrigate with water and seek medical attention.

Fire

FLASH POINT: Above 220°C. Not classified as flammable.

Suitable extinguishing media: CO₂, Halon or water spray if applied by an experienced operator.

Environment

Scrape up for burning or disposal on approved site.

Handling

Use barrier cream or oil resistant gloves

Storage

Away from heat and oxidising agent.

HYSPIN® AWS 15 OIL SAFETY DATA

First Aid

SKIN:

Wash thoroughly with soap and water as soon as possible. Casual contact requires no immediate attention. Short term contact requires no immediate attention.

INGESTION:

Seek medical attention immediately. DO NOT induce vomiting.

EYES:

Irrigate immediately with water for several minutes.

Although NOT a primary irritant, minor irritation may occur following contact.

Fire

Suitable extinguishing media: CO₂, dry powder, foam or water fog. DO NOT use water jets.

Environment

WASTE DISPOSAL: Through authorised contractor to a licensed site. May be incinerated. Unused product may be sent for reclamation.

SPILLAGE: Prevent entry into drains, sewers and water courses. Soak up with absorbent material.

Handling

Wear eye protection, impervious gloves (e.g. of PVC) and a plastic apron. Use in well ventilated area.

Storage

No special precautions.

These products can be ordered separately. Please refer to the parts list on page 13 for part numbers.

Notes

Declaration of Conformity

We, Avdel UK Limited, Watchmead Industrial Estate, Welwyn Garden City, Herts, AL7 1LY declare under our sole responsibility that the product:

Model: TX2000

Serial No.


to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

TX2000 Tool	Battery Charge
EN ISO 12100 - parts 1 & 2	VDE0700
EN 50260 - part 1	EN 60335-1
BS EN 982	EN 60335-2-29
BS EN ISO 8662 - part 6	EN 60742/0695
BS EN ISO 3744	EN 50081-1
ISO EN 792 part 13 - 2000	EN 55014
BS EN ISO 11202	EN 60555-2/3
BS EN 55014 part 1 & 2	EN 50082-1
BS EN 50081 part 1	EN 55104

following the provisions of the Machine Directive 2006/42/EC

A. Seewraj - Product Engineering Manager - Automation Tools

Date of issue





Since 1922 Since 1 936

2010



AUSTRALIA Infastech (Australia) Pty Ltd.

891 Wellington Road Rowville

Victoria 3178
Tel: +61 3 9

Tel: +61 3 9765 6400 Fax: +61 3 9765 6445 info@infastech.com.au

CANADA

Avdel Canada Limited

1030 Lorimar Drive Mississauga Ontario L5S 1R8

Tel: +1 905 364 0664 Fax: +1 905 364 0678 infoAvdel-Canada@infastech.com

CHINA

Infastech (China) Ltd.

RM 1708, 17/F., Nanyang Plaza, 57 Hung To Rd., Kwun Tong Hong Kong

Tel: +852 2950 0631 Fax: +852 2950 0022 infochina@infastech.com

FRANCE

Avdel France S.A.S.

33 bis, rue des Ardennes BP4

75921 Paris Cedex 19
Tel: +33 (0) 1 4040 8000
Fax: +33 (0) 1 4208 2450
AvdelFrance@infastech.com

GERMANY

Avdel Deutschland GmbH

Klusriede 24 30851 Langenhagen Tel: +49 (0) 511 7288 0 Fax: +49 (0) 511 7288 133

AvdelDeutschland@infastech.com

INDIA

Infastech Fastening Technologies India Private Limited

Plot No OZ-14, Hi Tech SEZ, SIPCOT Industrial Growth Center, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram District, 602105 Tamilnadu Tel: +91 44 4711 8001 Fax: +91 44 4711 8009

ITALY

Avdel Italia S.r.l.

info-in@infastech.com

Viale Lombardia 51/53 20047 Brugherio (MI) Tel: +39 039 289911 Fax: +39 039 2873079 vendite@infastech.com

JAPAN

Infastech Kabushiki Kaisha

Center Minami SKY, 3-1 Chigasaki-Chuo, Tsuzuki-ku, Yokohama-city, Kanagawa Prefecture Japan 224-0032 Tel: +81 45 947 1200

Fax: +81 45 947 1205 info@infastech.co.jp

MALAYSIA

Infastech (Malaysia) Sdn Bhd

Lot 63, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park 70400 Seremban Negeri Sembilan Tel: +606 676 7168 Fax: +606 676 7101

SINGAPORE

Infastech (Singapore) Pte Ltd.

31 Kaki Bukit Road 3 #05-03/06 Techlink Singapore, 417818 Tel: +65 6372 5653 Fax: +65 6744 5643 info-sg@infastech.com

info-my@infastech.com

SOUTH KOREA Infastech (Korea) Ltd.

212-4, Suyang-Ri, Silchon-Eup, Kwangju-City, Kyunggi-Do, Korea, 464-874 Tel: +82 31 798 6340 Fax: +82 31 798 6342 info@infastech.co.kr

SPAIN

Avdel Spain S.A.

C/ Puerto de la Morcuera, 14 Poligono Industrial Prado Overa Ctra. de Toledo, km 7,8 28919 Leganés (Madrid) Tel: +34 91 3416767 Fax: +34 91 3416740

ventas@infastech.com

TAIWAN

Infastech/Tri-Star Limited

No 269-7, Baodong Rd, Guanmiao Township, 71841 Tainan County, Taiwan, R.O.C

Tel: +886 6 596 5798 (ext 201) Fax: +886 6 596 5758 info-tw@infastech.com

UNITED KINGDOM Avdel UK Limited

Pacific House
2 Swiftfields
Watchmead Industrial Estate
Welwyn Garden City
Hertfordshire AL7 1LY
Tel: +44 (0) 1707 292000
Fax: +44 (0) 1707 292199
enquiries@infastech.com

USA Avdel USA LLC

614 NC Highway 200 South Stanfield, North Carolina 28163 Tel: +1 704 888 7100 Fax: +1 704 888 0258 infoAvdel-USA@infastech.com

Manual No.	Issue	Change Note No.
07900-00759	AA	02/236
	В	07/044
	B2	07/142
	В3	11/081

www.avdel-global.com www.infastech.com